

Eine runde Sache für den Innenausbau

Eine Schneckendusche in der Wellness-Oase? Ein formschöner Sockel für einen runden Kachelofen? Ein halbrunder Raumteiler als Blickfang und optische Trennung zum Ruhebereich? Woran auch immer Sie denken: Mit den neuen Segmentbogensteinen hat YTONG die Lösung.

1. Nach dem Anzeichnen des Schnecken- bzw. Rundduschengrundrisses die erste Reihe YTONG Segmentbogensteine mit Kalk-Zement-Mörtel auf der Rohdecke lot- und waagrecht ansetzen (Bild 1).
2. Für eine optimale Verbindung die Steine Reihe für Reihe im Verbund mauern und die Stirnseiten vermörteln.
3. Vor jedem Mörteln mit Schleifbrett und Besen für eine ebene und staubfreie Mörtelfuge sorgen.
4. Die Lagerfugen im Bereich eines Radiuswechsels armieren. Nach dem Einlegen die Armierung einmörteln (Bild 2).
5. Installationen gelingen in YTONG schnell und sauber. Mit dem YTONG Rillenkratzer die Leitungskanäle einfach auskratzen.
6. Die Installationsleitung mit Schnellzement in den Leitungskanal eindrücken und anschließend verspachteln (Bild 3).
7. Nach dem Anlegen des Schalldämmstreifens den Estrich einbringen.
8. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Gefälles den Estrich abziehen.
9. Nachdem der Estrich ausreichend ausgetrocknet ist, das gesamte Mauerwerk mit einer Haftgrundierung, z.B. Ardex P 51 Haft- und Grundierdispersion, vorbehandeln und trocknen lassen.
10. Anschließend die rohe Wand bzw. den Estrich gegen Feuchte mit entsprechendem Anstrich, z.B. Ardex 8 + 9 Dichtmasse, schützen (Bild 4).
11. Zum Verfliesen von Rund- bzw. Schneckenduschen eignen sich

Mosaikfliesen am besten. Bei der Wahl des Fliesenklebers auf hohe Qualität achten, z.B. Ardex X7G oder Ardex X 701 F bzw. S, (Bild 5).

12. Nach dem Einbringen der Silikonfuge und dem Verfugen der Fliesen, z.B. mit Ardex WA Epoxifuge, ist die Rund- bzw. Schneckendusche aus YTONG Segmentbogensteinen fertig.

